

ベッドクランプユニットの設置 編

mobv16



CANDELA
MediaTech

1. 取付をするベッド(ヘッドボード)のTop(上部クランプ)位置を決める。



ベッドに固定するパイプやフレーム（強度のある）の中央になるように、ゴム板（※市販品）を挟みクランプ位置を決めます。
今回使用したベッドでは、10mm厚を2枚重ねて位置調整をしております。
（取り付けるベッドの種類ごとに調整してください。）
この時点では、クランプの固定はまだしません。
※市販品のゴム板は、5mm、10mmを準備しておくことをお勧めいたします。

2. 取付をするベッド(ヘッドボード)のBottom(下部クランプ)位置を決める。



ベッドクランプユニットの中央のクランプを緩め、下に自然に垂らします。
ベッドクランプユニットが、床に対して垂直になるように、ゴム板(市販品)を使い調整してください。
今回使用したベッドでは、フレームの厚みが不足していたため、10mm厚のゴム板を2枚裏側に加えました。
下部のクランプのみノブを回して固定します。

3. 傾きがないことを確認します。



ベッドクランプユニットに傾きがないか確認します。
(ここで傾きがあると、アーム式テレビが傾きます。)
傾きが小さい場合は、上部からベッドクランプユニットを押し込んで(ゴムの弾力を利用)調整し、上部クランプを固定します。
傾きが大きい場合は、5mm厚のゴムを追加して調整します。

4. ベッドクランプユニット中央のクランプを固定します。



ベッドクランプユニットの中央のクランプを固定します。
ベッドクランプユニットにガタツキがないか確認します。

5. 完成

